

Größentabelle - Amaruq Textiljacke

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte eine Jacke, die Ihnen am besten passt.



Amaruq Textiljacke Herren

Größentabelle (cm)										
#	Messbereich	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL
1	Brustumfang (chest circumference)	120	124	128	134	140	146	152	158	164
2	Taillenumfang (waist circumference)	104	108	112	118	124	130	136	142	148
3	unterer Saumumfang (bottom circumference)	107	111	115	121	127	133	139	145	151
4	Vorderlänge - ohne Kragen (front length - without collar)	54	55,5	57	58,5	60	61,5	63	64,5	66
5	Rückenlänge - ohne Kragen (back length - without collar)	72	73,5	75	76,5	78	79,5	81	82,5	84
6	Schulterbreite (shoulder broadness)	50,5	51,5	52,5	54	55,5	57	58,5	60	61,5
7	Armlänge (sleeve length)	64,5	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5	71,5	72,5
8	Manschette (cuff)	22,5	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5
9	Ellbogenumfang (elbow circumference)	35,5	37	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5
10	Kragenumfang (collar circumference)	52	53	54	55,5	57	58,5	60	61,5	63