



Größentabelle - Skintec Aramidshirt Damen

TRILOBITE®

Um die richtige Größe zu finden, messen Sie bitte nicht Ihren Körper, sondern ein Shirt, das Ihnen am besten passt.

Größentabelle (cm)							
#	Messbereich	XS	S	M	L	XL	2XL
A	Rückenlänge	65	66	67	68	69	70
B	Rückenbreite	38	40	42	44	46	48
C	Brustumfang	76	80	84	88	92	96
E	Saumumfang	78	82	86	90	94	98

A Rückenlänge: Die Rückenlänge wird vom stärksten fühlbaren Wirbel am Hals senkrecht am Körper nach unten gemessen. Lege hierfür das Maßband vom Kragen bis zum Shirtende mittig am Rücken entlang an.

B Rückenbreite: Die Rückenbreite wird am Rücken in der Höhe der Brustumfangsline vom linken zum rechten Armansatz gemessen. Lege das Maßband am Rücken kurz unterhalb der Achselhöhlen waagrecht an.

C Brustumfang: Der Brustumfang wird waagrecht direkt unter den Achseln über die stärkste Stelle der Brust gemessen.

E Saumumfang: Der Saumumfang wird waagrecht im Bereich der Hüfte und des Gesäßes gemessen. Es wird die weiteste Stelle gemessen.

