

REINIGUNG UND PFLEGE

Um die Lebensdauer Ihres Kriega-Produktes zu maximieren, wird eine regelmäßige Reinigung empfohlen.

1. Leeren Sie Ihren Rucksack, öffnen Sie alle Reißverschlüsse, entfernen Sie alle abnehmbaren Taschen oder Riemen und entfernen Sie das wasserdichte weiße Innenfutter, falls vorhanden (Modelle mit DP-Drypack-Funktion). Bürsten Sie losen Schmutz oder Ablagerungen ab.
2. Von Hand in lauwarmem Wasser mit einer milden Seife und einem sauberen Schwamm waschen. Dies kann in einer Badewanne oder einem großen Waschbecken erfolgen. Das Produkt kann vollständig ins Wasser eingetaucht werden. Verwenden Sie bei hartnäckigen oder festsitzenden Flecken eine weiche Bürste, z.B. eine Nagel- oder Zahnbürste. Nicht in der Waschmaschine waschen und nicht bügeln. Keine Waschmittel, Chemikalien oder Bleichmittel verwenden.
3. Mit sauberem warmem Wasser abspülen und alle Seifenreste entfernen.
4. Zum Trocknen mit geöffneten Öffnungen und Reißverschlüssen an einem gut belüfteten Ort aufhängen, vorzugsweise im Freien. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Niemals im Trockner trocknen oder gewaltsam trocknen, z.B. auf einem Heizkörper oder Herd. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen, wischen Sie die Innenseite einschließlich der Taschen vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Handtuch ab.
5. Stellen Sie sicher, dass Ihr Kriega-Produkt vollständig trocken ist, bevor Sie es lagern. An einem gut belüfteten, trockenen und dunklen Ort lagern. Aufhängen oder flach lagern. Nicht gefaltet oder zerdrückt lassen. Hängen Sie Rucksäcke nicht an Schultergurten, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
6. Reinigen Sie Ihr Kriega-Produkt regelmäßig (siehe oben). Überfüllen Sie Ihre Kriega-Produkte nicht. Reißverschlüsse regelmäßig reinigen und schmieren, um einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
7. Eine Reihe von Ersatzteilen und Ersatz-Liner sind [HIER](#) erhältlich.

HYDRAPAK-PFLEGE

Hydrapak-Behälter sind für eine einfache Reinigung spülmaschinenfest.

Das Plug-N-Play™-Verbindungssystem benötigt ein wenig Pflege, damit Ihr Abenteuer am Laufen bleibt. Wir empfehlen ein Schmiermittel auf Silikon-, Glycerin- oder Bienenwachsbasis. Tragen Sie einen kleinen Schmierfilm auf den O-Ring am Schlauchendstück auf. Verwenden Sie keine Schmiermittel auf Erdölbasis oder Olivenöl, Kokosnussöl oder andere Arten von Speiseöl, da diese die Dichtung aufquellen lassen und das System klebrig und schwer zu lösen machen.